

## BITTE BEACHTEN

Sie sind nur dann geschützt, wenn Ihre Gäste über die Beschützerbox 3 mit dem Internet verbunden sind.

Sie können die Funktion der Beschützerbox 3 prüfen, indem Sie in Ihrem Browser folgende URL eingeben, während Sie mit der Beschützerbox 3 verbunden sind (und nur dann):

[www.beschuetzerbox.de/IP](http://www.beschuetzerbox.de/IP)

## KUNDENSERVICE

Haben Sie Fragen oder Probleme?

 [www.beschuetzerbox.de](http://www.beschuetzerbox.de)

 030-692 066 258

 [mail@beschuetzerbox.de](mailto:mail@beschuetzerbox.de)

## 4 KONFIGURATION DER BESCHÜTZERBOX 3 (OPTIONAL)

Verwalten Sie Ihre Beschützerbox 3 und deren Funktionen bequem aus der Ferne über unsere Webseite. Dafür muss die Beschützerbox 3 mit dem Internet verbunden sein.

Registrieren Sie Ihr Gerät unter <https://cloud.beschuetzerbox.de/> indem Sie auf „Jetzt registrieren“ klicken.

Zum Registrieren benötigen Sie die Beschützerbox-PIN und die Seriennummer:




# Beschützerbox 3

## INSTALLATIONSANLEITUNG

## LIEFERUMFANG

Beschützerbox 3  
Netzwerkkabel  
Stromkabel



## ÜBERSICHT




- A An/Aus-Taste
- B Stromanschluss
- C WAN Anschluss
- D LAN Anschlüsse
- E WPS-Taste (ohne Funktion)
- F Reset-Taste (ohne Funktion)



- 1 Strom
- 2 2,4 GHz WLAN
- 3 5 GHz WLAN
- 4 LAN-Anschlüsse
- 5 WAN-Anschluss/  
Haftungsschutz

## INSTALLATION


1



Verbinden Sie die Beschützerbox 3 mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel über den blauen WAN Port mit einem der LAN Anschlüsse auf der Rückseite Ihres Internet-Routers.

Die Beschützerbox 3 kann auch an einen Switch oder Access Point angeschlossen werden.

2



Verbinden Sie die Beschützerbox 3 mit dem Strom.

Warten Sie 3 Minuten während sich die Beschützerbox 3 mit dem Internet verbindet und aktualisiert.

3

Ihr sicheres Gäste-WLAN ist jetzt betriebsbereit.

Die WLAN Zugangsdaten befinden sich auf der Unterseite der Beschützerbox 3.

