

## ! BITTE BEACHTEN

Sie sind nur dann geschützt, wenn Ihre Gäste über die Beschützerbox 3 mit dem Internet verbunden sind.

Sie können die Funktion der Beschützerbox 3 prüfen, indem Sie in Ihrem Browser folgende URL eingeben, während Sie mit der Beschützerbox 3 verbunden sind (und nur dann):

[www.beschuetzerbox.de/IP](http://www.beschuetzerbox.de/IP)



## KUNDENSERVICE

Haben Sie Fragen oder Probleme?



[www.beschuetzerbox.de](http://www.beschuetzerbox.de)



030-692 066 258



[mail@beschuetzerbox.de](mailto:mail@beschuetzerbox.de)

4

## KONFIGURATION DER BESCHÜTZERBOX 3 (OPTIONAL)

Verwalten Sie Ihre Beschützerbox 3 und deren Funktionen bequem aus der Ferne über unsere Webseite. Dafür muss die Beschützerbox 3 mit dem Internet verbunden sein.

Registrieren Sie Ihr Gerät unter <https://cloud.beschuetzerbox.de/> indem Sie auf „Jetzt registrieren“ klicken.

Zum Registrieren benötigen Sie die Beschützerbox-PIN und die Seriennummer:




## 1 LIEFERUMFANG

Beschützerbox 3  
Netzwerkkabel  
Stromkabel



## 2 ÜBERSICHT



A Stromanschluss  
B An/Aus-Taste  
C WAN-Anschluss  
D LAN-Anschlüsse  
E WPS-/Wifi-Taste (ohne Funktion)  
F Reset-Taste (ohne Funktion)



1 Strom  
2 2,4 GHz WLAN  
3 5 GHz WLAN  
4 LAN-Anschlüsse  
5 WAN-Anschluss/Internet  
6 Haftungsschutz

## 3 INSTALLATION



1

Verbinden Sie die Beschützerbox 3 mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel über den blauen WAN Port mit einem der LAN Anschlüsse auf der Rückseite Ihres Internet-Routers.

Die Beschützerbox 3 kann auch an einen Switch oder Access Point angeschlossen werden.



2

Warten Sie 3 Minuten während sich die Beschützerbox 3 mit dem Internet verbindet und aktualisiert.

3

Ihr sicheres Gäste-WLAN ist jetzt betriebsbereit.

Die WLAN Zugangsdaten befinden sich auf der Unterseite der Beschützerbox 3.

Verbinden Sie die Beschützerbox 3 mit dem Strom.

Warten Sie 3 Minuten während sich die Beschützerbox 3 mit dem Internet verbindet und aktualisiert.

