

BITTE BEACHTEN

Sie sind nur dann geschützt, wenn Ihre Gäste über die Beschützerbox 4 Pro mit dem Internet verbunden sind.


Sie können die Funktion der Beschützerbox 4 Pro prüfen, indem Sie in Ihrem Browser folgende URL eingeben, während Sie mit der Beschützerbox 4 Pro verbunden sind (und nur dann):

www.beschuetzerbox.de/IP

KUNDENSERVICE

Haben Sie Fragen oder Probleme?

 www.beschuetzerbox.de

 030-692 066 258

 mail@beschuetzerbox.de

4 KONFIGURATION DER BESCHÜTZERBOX 4 Pro (OPTIONAL)

Verwalten Sie Ihre Beschützerbox 4 Pro und deren Funktionen bequem aus der Ferne über unsere Webseite. Dafür muss die Beschützerbox 4 Pro mit dem Internet verbunden sein.

Registrieren Sie Ihr Gerät unter <https://cloud.beschuetzerbox.de/> indem Sie auf „Jetzt registrieren“ klicken.

Zum Registrieren benötigen Sie die Beschützerbox-PIN und die Seriennummer:



Beschützerbox 4

PRO


INSTALLATIONSANLEITUNG

LIEFERUMFANG


Beschützerbox 4 Pro
Netzwerkkabel
Stromkabel



ÜBERSICHT




- A Stromanschluss
- B Reset- und WPS- Taste (ohne Funktion)
- C LAN-Anschlüsse
- D WAN-Port



- 1 An-/Aus-Status
- 2 Internetzugang (via Modem)
- 3 WPS (keine Funktion)
- 4 2,4-GHZ-WLAN
- 5 5-GHZ-WLAN
- 6 Haftungsschutz
- 7 LAN-Anschlüsse

INSTALLATION


1



Verbinden Sie die Beschützerbox 4 Pro mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel über den WAN-Port mit einem der LAN-Anschlüsse auf der Rückseite Ihres Internet-Routers.

Die Beschützerbox 4 kann auch an einen Switch oder Access Point angeschlossen werden.

2



Verbinden Sie die Beschützerbox 4 Pro mit dem Strom.

Warten Sie 3 Minuten während sich die Beschützerbox 4 Pro mit dem Internet verbindet und aktualisiert.

3

Ihr sicheres Gäste-WLAN ist jetzt betriebsbereit.

Die WLAN Zugangsdaten befinden sich auf der Unterseite der Beschützerbox 4 Pro.

