

## BITTE BEACHTEN

Sie sind nur geschützt, wenn Ihre Gäste über die Beschützerbox mit dem Internet verbunden sind.

Bitte das Netzkabel mit der Internetverbindung nur in den blauen WAN Port der Beschützerbox stecken.

Sie können die Funktion der Beschützerbox testen. Geben Sie dafür im Browser die folgende URL ein, während Sie mit der Beschützerbox verbunden sind:

[www.beschuetzerbox.de/IP](http://www.beschuetzerbox.de/IP)



## KUNDENSERVICE

Probleme oder Fragen?

 [www.beschuetzerbox.de](http://www.beschuetzerbox.de)

 030-692 066 258

 [mail@beschuetzerbox.de](mailto:mail@beschuetzerbox.de)

4

## WLAN ZUGANG ÄNDERN (OPTIONAL)

Sie können die Beschützerbox von überall über unsere Webseite verwalten und z.B. den WLAN Namen ändern. Dafür muss die Beschützerbox mit dem Internet verbunden sein.

Registrieren Sie Ihr Gerät unter <http://cloud.beschuetzerbox.de/> indem Sie auf „Jetzt registrieren“ klicken.

Zum Registrieren benötigen Sie die PIN und Seriennummer:



# Beschützerbox


## INSTALLATIONSANLEITUNG

Noch einfacher! Sie finden unser Installationsvideo unter:


[www.beschuetzerbox.de/installation](http://www.beschuetzerbox.de/installation)

## LIEFERUMFANG


Beschützerbox  
Netzwerkkabel  
Stromkabel



## ÜBERSICHT




- A An/Aus-Taste
- B Stromanschluss
- C WAN Anschluss
- D LAN Anschlüsse (auch mit Haftungsschutz)
- E Neustart (WPS funktioniert nicht!)
- F WLAN an/ausschalten



- 1 Strom
- 2 WLAN
- 3 LAN Ports
- 4 Internetverbindung
- 5 Haftungsschutz über Beschützerbox Server

## INSTALLATION

1




Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit einem der LAN Anschlüsse auf der Rückseite Ihres Internet-Routers.

Stecken Sie das andere Ende in den blauen WAN Anschluss der Beschützerbox.

Die Beschützerbox kann auch an einen Switch oder Access Point angeschlossen werden.

2



Verbinden Sie die Beschützerbox mit dem Strom.

Warten Sie 3 Minuten während sich die Beschützerbox mit dem Internet verbindet und aktualisiert.

3

Ihr sicheres Gäste-WLAN ist jetzt betriebsbereit.

Die WLAN Zugangsdaten befinden sich auf der Unterseite der Beschützerbox.

Das WLAN "PRIVAT Beschuetzerbox.de" ist ein internes WLAN für den Repeaterbetrieb. Es kann von niemanden genutzt werden.

